



### アンテナ測定用ポジショナ オプション

#### 制御部




制御軸を追加することができます。

垂直移動/水平移動/偏波切替/ボアサイト回転/サテライト回転



### Controller Azimuth + Elevator



### Controller Satellite rotation + Azimuth

